



roboonly

**Power board**

**PWM**

**Moteurs et servomoteurs**

# Pourquoi une Power Board ?

- Problème n°1: Comment rendre notre **robot totalement autonome ?**
- Solution: Utiliser des **batteries** (rechargeables)
- Problème n°2: Les batteries n'ont **jamais une tension stable et fixe**, pourtant c'est nécessaire:
  - Le PRismo et la logique fonctionnent à **5V**
  - Besoin d'une référence pour la lecture analogique
- Solution: **Convertir la tension** des batteries en 5V


**C'est le rôle de la Power Board**

# Power Board - Caractéristiques

- Tension d'entrée: **5V à 17V\***
- Tension de sortie: **5V stable**
- Délivre un courant jusqu'à **3A**
  
- Protection contre les courts-circuits
- Interrupteur marche/arrêt
- Multiples **sorties 0V et +5V**
  - pour capteurs, LEDs, tensions de référence


\* Si connectée au Shield: **max = 11.8V** (voir plus loin)

# Power Board



10 sorties à 5V pour d'autres éléments (capteurs...)


# Power Board - Branchements



**VB = Tension des batteries**  
**5V = tension régulée de la PB**  
**GND = 0V**





# Power Board - Rack de piles



6 piles  
AA 1.5V  
= 9V

# Attention

- Avant de souder les connecteurs
  - **alimenter la PowerBoard** (avec une source de tension au local par exemple)
  - **tester la sortie 5V** avec un multimètre
- Si il n'indique pas 5V, **c'est qu'il y a un problème!**





roboonly

Power board

PWM

Moteurs et servomoteurs




# Pourquoi du PWM ?

- Problème : le PRismino ne peut sortir que des **tensions fixes**: 0V ou 5V.  
Comment **transmettre une information** comme on le ferait en faisant **varier la tension de sortie** ?
- Solution: Utiliser le **PWM** (Pulse Modulation Width ou Modulation de Largeur d'Impulsion).



# Rapport cyclique (Duty cycle)

- **Rapport** de la **durée de l'état haut** (**t<sub>1</sub>**) sur la **période** (**T**).



# Rapport cyclique (Duty cycle)

- **Rapport** de la **durée de l'état haut** (**t<sub>1</sub>**) sur la **période** (**T**).
- Varie de **0 à 100%**.





duty cycle = 30%

duty cycle = 50%

duty cycle = 90%

# Rapport cyclique (Duty cycle)

- **Rapport** de la **durée de l'état haut** ( **$t_1$** ) sur la **période** ( **$T$** ).
- Varie de **0 à 100%**.



duty cycle = 30%


duty cycle = 50%

duty cycle = 90%

**Exemple** : Pour un **rapport cyclique de 30%**, le signal **reste à l'état haut pendant  $0.3 \cdot T$** .

# Principe du PWM


- Succession d'états logiques (0/+5V)





# Principe du PWM

- **Succession d'états logiques** (0/+5V) dont on fait **varier le rapport cyclique** (0 à 100%)




# Principe du PWM

- **Succession d'états logiques** (0/+5V) dont on fait **varier le rapport cyclique** (0 à 100%)

↳ **Tension moyenne** entre 0 et 5V

**Energie reçue proportionnelle à cette tension**




# PWM - En Pratique

- **On vous a menti:** analogWrite n'envoie pas une fonction continue mais un PWM...
- Utiliser la fonction **analogWrite(pin, valeur)**
  - **pin** parmi 3,5,6,9,10,11,13.
  - **valeur** entre 0 et 255.

- Exemple :  
**analogWrite(3, 127)**  
 envoie sur le **pin 3** un **signal PWM**  
 de **rapport cyclique 50%** (~127/255)



envoie sur le **pin 3** une **énergie équivalente** à celle d'une **tension continue** de **2.5 V**.



# PWM - Quelle utilité ?

## Exemples d'applications :

- Contrôler la **vitesse** d'un **moteur DC**
- Contrôler l'**angle** des **servomoteurs**
- Contrôler la **luminosité** d'une **LED**



robotology

# Power board et Branchements

## PWM

## Moteurs et servomoteurs



# Moteur à Courant Continu (DC\*)

- Nécessite une **tension continue**  
( = *pas alternative*)
- Vitesse **proportionnelle** à la tension (3-6V)

# Moteur à Courant Continu (DC\*)

- Nécessite une **tension continue** (= *pas alternative*)
- Vitesse **proportionnelle** à la tension (3-6V)
- Deux types de moteurs proposés par Robopoly:




**Moteurs standards  
avec reducteurs**

# Moteur à Courant Continu (DC\*)

- Nécessite une **tension continue** (= *pas alternative*)
- Vitesse **proportionnelle** à la tension (3-6V)
- Deux types de moteurs proposés par Robopoly:



**Moteurs standards  
avec reducteurs**



**Moteurs à axe excentré avec  
reducteurs (pour **encodeurs**)**

# Parenthèse: un encodeur, c'est quoi ?

- Un dispositif permettant de **compter les tours de roues**
- En effet on connaît la tension envoyée au moteur, mais pas sa position ni sa vitesse exacte
- Un encodeur permet de savoir tout ça!
  - Connaître et réguler la **vitesse du robot**
  - Connaître la **position exacte du robot dans un repère défini** (x;y) et son orientation  $\theta$
- Robopoly dispose de modules d'encodeurs
- **Documentation + démon disponibles très bientôt**

## Pourquoi un pont-H ?

- Le microcontrôleur ne peut pas **fournir directement un courant élevé** (>20 mA). **Le pont-H le peut !**




## Pourquoi un pont-H ?

- Le microcontrôleur ne peut pas **fournir directement un courant élevé** (>20 mA). **Le pont-H le peut !**
- Choisir le **sens de rotation** du moteur.

# Pourquoi un pont-H ?


- Le microcontrôleur ne peut pas **fournir directement un courant élevé** (>20 mA). **Le pont-H le peut !**
- Choisir le **sens de rotation** du moteur.




**Moteur à l'arrêt**

# Pourquoi un pont-H ?

- Le microcontrôleur ne peut pas **fournir directement un courant élevé** (>20 mA). **Le pont-H le peut !**
- Choisir le **sens de rotation** du moteur.



**Moteur à l'arrêt**




**Sens horaire**


**M reçoit une tension +9V**

# Pourquoi un pont-H ?

- Le microcontrôleur ne peut pas **fournir directement un courant élevé** (>20 mA). **Le pont-H le peut !**
- Choisir le **sens de rotation** du moteur.




**Moteur à l'arrêt**



**Sens horaire**

**M reçoit une tension +9V**



**Sens antihoraire**

**M reçoit une tension -9V**

# Attention

Même si la **Power Board** peut réguler une tension jusqu'à 17V, le **Pont-H** accepte une **tension maximale de 11.8V**.



Au delà:



Pont-H à 12V


Conclusion: Ne pas alimenter la **Power Board** au delà de 11.8V.

**$V_B < 11.8V$**




# Moteurs - En pratique

- Côté Hardware :
  - Brancher les **moteurs** au shield :
    - **Moteur 1** sur **A**
    - **Moteur 2** sur **B**
  - Quand on utilise les moteurs, **ne rien connecter** sur les pins **9 à 12**.



# Moteurs - En pratique

- Côté Hardware :
  - Brancher les **moteurs** au shield :
    - **Moteur 1** sur **A**
    - **Moteur 2** sur **B**
  - Quand on utilise les moteurs, **ne rien connecter** sur les pins **9 à 12**.



# Moteurs - En pratique

- Partie Software :

Importer la librairie  
<prismino.h>

setSpeed(vMot1, vMot2)

Ne pas oublier  
les delay(ms)

```
#include <prismino.h>
```

```
void setup(){
}
```

```
void loop(){
    setSpeed(20, 20);
    delay(500);
    setSpeed(-20, -20);
    delay(500);
}
```

# Moteurs - En pratique

- Partie Software :

Importer la librairie  
<prismo.h>

**setSpeed(vMot1, vMot2)**  
vMot entre **-100 et 100**

Ne pas oublier  
les delay(ms)

```
#include <prismo.h>
```

```
void setup(){
}
```

```
void loop(){
```

```
    setSpeed(20, 20);
```

En avant

```
    delay(500);
```

```
    setSpeed(-20, -20);
```

En arrière

```
    delay(500);
```

```
}
```

# Moteurs - En pratique

- Partie Software :

Importer la librairie  
<prismo.h>

**setSpeed(vMot1, vMot2)**  
vMot entre **-100 et 100**

**Ne pas oublier  
les delay(ms)**

ms doit être supérieur au **temps d'exécution**  
des moteurs (100ms)

```
#include <prismo.h>

void setup(){
}


void loop(){
    setSpeed(20, 20);
    delay(500);
    setSpeed(-20, -20);
    delay(500);
}
```

# Moteurs - À vous de jouer !

- Petits exercices :
  - Faire **varier la vitesse** d'un **moteur** à l'aide d'un **potentiomètre**.
  - Réaliser un **robot mobile** (dans le plan) à l'aide de **deux moteurs** fixés à une **base**.

# Servomoteurs - Principe et structure


- Contrairement aux **moteurs DC** contrôlés en **vitesse de rotation**.
- Les **servomoteurs** sont **asservis en position angulaire** (0 à 180°)  
= **conserve l'angle** donné en consigne.





# Servomoteurs - Contrôle PWM

- Le **rapport cyclique** définit **l'angle du servomoteur** :
  - **PWM de 5%** = **angle de 0°**




# Servomoteurs - Contrôle PWM

- Le **rapport cyclique** définit **l'angle du servomoteur** :

- **PWM de 5%** = **angle de 0°**

- **7.5%** => **90°**




# Servomoteurs - Contrôle PWM

- Le **rapport cyclique** définit **l'angle du servomoteur** :

- **PWM de 5%** = angle de **0°**

- **7.5%** => **90°**

- **10%** => **180°**




# Servomoteurs - Contrôle PWM

- Le **rapport cyclique** définit **l'angle du servomoteur** :

- **PWM de 5%** = angle de **0°**

- **7.5%** => **90°**



- **10%** => **180°**



**Grâce à <servo.h>, pas besoin d'apprendre la correspondance PWM-angle !**

# Servomoteurs - Branchements

- Le shield possède **2 connexions** destinées aux **servomoteurs**.
- Sens de connexion :
  - **Fil noir (GND) vers l'extérieur** de la carte.



# Servomoteurs - En pratique

**Importer la  
bibliothèque Servo.h**

Créer un objet  
servomoteur

Indiquer le pin  
du servo

Imposer un angle  
au servomoteur

```
#include <Servo.h>
```

```
// Définit l'objet monServo
```

```
Servo monServo;
```

```
void setup()
```

```
{
```

```
  monServo.attach(5); // Indique le pin du servo.
```

```
  monServo.write(90);
```

```
}
```

```
void loop(){
```

```
}
```

# Servomoteurs - En pratique

Importer la  
bibliothèque Servo.h

**Créer un objet  
servomoteur**

Indiquer le pin  
du servo

Imposer un angle  
au servomoteur

```
#include <Servo.h>

// Définit l'objet monServo
Servo monServo;

void setup()
{
  monServo.attach(5); // Indique le pin du servo.
  monServo.write(90);
}

void loop(){
}
```

# Servomoteurs - En pratique

Importer la  
bibliothèque Servo.h

Créer un objet  
servomoteur

**Indiquer le pin  
du servo**

Imposer un angle  
au servomoteur

```
#include <Servo.h>

// Définit l'objet monServo
Servo monServo;

void setup()
{
  monServo.attach(5); // Indique le pin du servo.
  monServo.write(90);
}

void loop(){
}
```



# Servomoteurs - En pratique

Importer la  
bibliothèque Servo.h

Créer un objet  
servomoteur

Indiquer le pin  
du servo

**Imposer un angle  
au servomoteur**

```
#include <Servo.h>

// Définit l'objet monServo
Servo monServo;

void setup()
{
  monServo.attach(5); // Indique le pin du servo.
  monServo.write(90);
}

void loop(){

}
```

# Servomoteurs - À vous de jouer !

- **Petits exercices :**

- Commander un **servo** avec un **bouton poussoir** (**0° à 90° puis 90° à 0°**).
- Commander un **servo** avec un **potentiomètre** (**0° à 180° selon la valeur du pot.**).

# À vos projets !

**Pas d'idée ? Visitez notre page projet !**

[robopoly.epfl.ch/projets](http://robopoly.epfl.ch/projets)

**Trop d'idées ? Venez nous en faire part !**

[projects@robopoly.ch](mailto:projects@robopoly.ch)

# Prochains événements

- **Prochain Demon**

- Lundi prochain, 12h15, ELA 1
- **Communication Serial** (USB, Bluetooth)

- **Workshop II**

- **Samedi 7 novembre**, 9h-18h
- En **haut du BM** et au local !
- Pour poursuivre le montage de ton robot, discuter de tes projets, demander de l'aide au comité !

# Contact/Infos

**Contact principal**

[robopoly@epfl.ch](mailto:robopoly@epfl.ch)


**Site officiel - toutes les infos et slides sont la!**

[robopoly.epfl.ch](http://robopoly.epfl.ch)

**Facebook - pour suivre l'actualité du club!**

[www.facebook.com/robopoly](http://www.facebook.com/robopoly)

MERCI!



Questions?